

KÖRÖM					ADAPTER			CSAPSZEG		GYŰRŰ
TÍPUS	L	B	H	K	L	T	S	L	C	C
J 200	148	55	63	40	180	100	22	57	11	22
J 225	171	60	79	49	226	136	27	65	14	30
J 250	193	65	85	55	255	152	27	77	14	30
J 300	220	88	96	67	304	183	33	92	14	30
J 350	243	90	105	75	345	206	43	105	17	39
J 400	273	105	127	88	385	230	47	118	22	43
J 460	300	116	125	98	440	283	52	133	24	44
J 550	333	140	142	120	513	340	63	163	25	52
J 600	380	179	185	144	-	-	-	192	30	59

